

#### olar-Wifi DEL -5 4Din



# Manuale dell'utente ed istruzioni per la programmazione

Centralina sottoposta a verifica di funzionalità. Si dichiara che la centralina è stata sottoposta a prova di funzionalità da parte di soggetto abilitato e dovrà essere installato da parte di operatori qualificati secondo le disposizioni dell' art. 15 comma 9 del d.lgs 209/3. La COELTE srl declina ogni responsabilità per il montaggio e l' utilizzo della centralina secondo modalità non previste dalle normative viaanti



Manuale COELsolar WIFI Codice: 1627SO Articolo: 301B-SOLAR WI-FI

SOLARE TERMICO

Made by: coelte.net

INFORMAZIONI ALL'UTENTE SULLO SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE DA PARTE DEI PRIVATI NEL TERRITORIO DELL UNIONE EUROPEA AI sensi dell'art.13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il re impiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, di cui al dlgs n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs n.22/1997)

Iscrizione Registro A.E.E. nº IT19070000011569



La Centralina elettronica COELsolar WIFI si presenta con design semplice, e dispone di comandi chiari ed intuitivi per consentire facilità di installazione ed utilizzo senza precedenti.

## Attivazione spie e funzioni



#### **Collegamento Sonde**

Il collegamento delle sonde richiede attenzione nell' identificazione della sonda contrassegnata dall'etichetta SONDA COLLETTORE SOLARE da collegare sui morsetti COM ed S1

#### **Funzioni Principali**

Coelsolar WIFI è un dispositivo per il controllo di impianti solari termici a circolazione naturale e forzata. In un menu dedicato è possibile infatti selezionare il programma desiderato, e in funzione di questo è possibile utilizzare e controllare le temperature misurate dalle sonde.

I dati delle sonde e delle principali funzioni della centralina possono essere monitorate tramite l'app per smartphone COELAPP scaricabile dagli store di Android o iOS.

#### Descrizione dei programmi

Programma	Sonde impiegate	Funzione	Descrizione
1	S1	Adatto per impianti a circolazione naturale	Visualizzazione della temperatura del boiler e controllo dell'uscita elettrovalvola
2	S1 S2	Adatto per impianti a circolazione forzata	Visualizzazione della temperatura del collettore e controllo differenziale dell'uscita circolatore Visualizzazione della temperatura del boiler e controllo dell'uscita elettrovalvola
3	S1 S2 S3	Adatto per impianti a circolazione forzata	Visualizzazione della temperatura del collettore e controllo differenziale dell'uscita circolatore in relazione alla sonda S2 posta nella parte inferiore del boiler Visualizzazione della temperatura nella parte bassa del boiler mediante la sonda S2 Visualizzazione della temperatura nella parte alta del boiler mediante la sonda S3 e controllo dell'uscita elettrovalvola

#### Visualizzazione temperature

La visualizzazione delle temperature lette sono selezionabili premendo i tasti + o - .

Un led si accenderà in corrispondenza della sonda selezionata e il display mostrerà la temperatura misurata

#### Menu utente

Premendo brevemente il tasto menu si accede al menu di impostazione del parametro TEV che corrisponde all'impostazione della temperatura di intervento del termostato elettrovalvola per l'integrazione con un altro generatore di Acqua Calda Sanitaria

#### Menu Tecnico

L'accesso a questo menu è consigliato solo a personale tecnico in quanto la centralina potrebbe non funzionare correttamente se non viene eseguita una corretta programmazione.

Il menu tecnico è accessibile mediante pressione prolungata (5secondi) del tasto menu.

Per muoversi tra le voci menu occorre premere il taso *menu* per avanzare o il tasto *ritorno* per ritornare alla voce precedente.

MENU	DEFAULT	RANGE	FUNZIONE
PRG	1	1-3	SELEZIONE DEL PROGRAMMA IMPIANTO RICHIESTO
TSC	100	100-150	REGOLAZIONE TERMOSTATO DI SICUREZZA DA SOVRATEMPEATURA COLLETTORE SOLARE
ISc	15	0-20	ISTERESI SICUREZZA COLLETTORE (TSC ) NB: ISC = 0 DISABILITA SICUREZZA COLLETTORE
TSb	92	65-150	REGOLAZIONE TERMOSTATO DI SICUREZZA BOILER , SONDE S2 - S3
ISb	5	5-10	ISTERESI SICUREZZA BOLLITORE (TSb )
DEL	8	1-40	DELTA DIFFERENZIALE SONDE
ITD	4	1-20	SI MODIFICA L'ISTERESI DEI TERMOSTATI DIFFERENZIALI
IST	2	1-20	SI MODIFICA L'ISTERESI DEL TERMOSTATO ELETTROVALVOLA INTEGRAZIONE
TST	0	0-10	SI ATTIVA IL FUNZIONAMENTO MANUALE DELLA POMPA IN MINUTI PER FUNZIONE DI TEST
TAG	0	0-6	SI MODIFICA IL TERMOSTATO ANTIGELO "se impostato a 0 si esclude la funzione"
IAG	3	2-20	ISTERESI TERMOSTATO ANTIGELO
DAB	7	1-30	GIORNI DI INTERVALLO ANTIBLOCCAGGIO CIRCOLATORI
SAB	25	0-59	SECONDI DURATA ANTIBLOCCAGGIO CIRCOLATORI
BEP	ON		ABILITAZIONE BEEP TASTI
EPU	ON		ABILITAZIONE CONTROLLO PWM
SPU	25%	0-100%	IMPOSTAZIONE MINIMA % PWM
CPU	2	1-2	CURVA DI CONTROLLO PWM
LED	1	0-1	ABILITAZIONE LED DEL DI STATO DELLA CONNESSIONE WI-FI
LV2			VEDERE MENU TECNICO SECONDO LIVELLO
RES	OFF		PREMERE 5 VOLT IL TASTO + PER PORTARE AD ON, POI PREMERE MENU PER ESEGUIRE IL RESET DELLA CENTRALINA

#### **MENU TECNICO 2°LIVELLO**

Il menu tecnico di secondo livello è riservato alla selezione del tipo di sonda da utilizzare, le tipologie supportate sono descritte nella tabella seguente:

TIPOLOGIA	ID TIPO	DESCRIZIONE	RANGE DI LETTURA	RISOLUZIONE
NTC 10K	0	SELEZIONARE TIPO <b>0</b> PER SONDA NTC 10K @25°C K3450	-20 + 250 °C	1 °C
NTC 100K	1	SELEZIONARE TIPO 1 PER SONDA NTC 100K OHM @25°C	0 150 °C	1 °C
PT100	2	SELEZIONARE TIPO 2 PER SONDA PT100	-20 +250 °C	4 °C
PT1000	3	SELEZIONARE TIPO <b>3</b> PER SONDA PT1000	-20 +250 °C	3 °C

Per accedere al menu di secondo livello occorre già trovarsi nel menu tecnico, scorrere le varie voci del menu fino all'indicazione LV2, alternata a tale scritta compare anche l'indicazione "off". Occorre premere 5 volte il tasto + per far apparire la scritta "on", a questo punto premere "Menu".

Si visualizzeranno le seguenti voci:

MENU	DEFAULT	RANGE	FUNZIONE
So1	3 (PT1000)	0-3	SELEZIONE TIPO DI SONDA PER INGRESSO 1 MORSETTO 14
So2	0 (10kntc)	0-3	SELEZIONE TIPO DI SONDA PER INGRESSO 2 MORSETTO 15
So3	0 (10kntc)	0-3	SELEZIONE TIPO DI SONDA PER INGRESSO 3 MORSETTO 16
Tu1			TUNING SONDA1 *

\* Il parametro Tu1 è utile per mettere a punto qualche possibile grado di imprecisione nella lettura della sonda S1.

#### Uscita termostato Elettrovalvola

Tutti i programmi prevedono la possibilità di utilizzare una uscita a relè con contatti puliti per consentire il collegamento di una elettrovalvola di integrazione con altre fonti di Acqua calda sanitaria.

Nel programma 1 il controllo avviene mediante lettura dalla sonda S1, nel programma 2 la lettura avviene da sonda S2 e nel programma 3 avviene mediante lettura della sonda S3.

#### Funzione TEST del circolatore.

È possibile effettuare un test del circolatore abilitando il tempo desiderato in minuti nel parametro tecnico TS, quando il tempo impostato sarà scaduto il circolatore tornerà ad essere controllato dal programma impianto selezionato.

#### Funzione antibloccaggio del circolatore.

Per evitare di incorrere in un bloccaggio del circolatore dovuto a prolungata inattività, la centralina dispone di funzione basata sul controllo del tempo trascorso senza che questo si sia avviato.

Nel caso in cui il circolatore non riparte nell'arco dei giorni impostati nel parametro DAB (7 giorni default) esso si attiva per i secondi impostati nel parametro SAB (secondi anti bloccaggio). La funzione è attiva anche in standby. Se si verifica una caduta di tensione, per cui la centralina si riavvia, viene effettuato un ciclo antibloccaggio perché non è possibile conoscere per quanto tempo è mancata la corrente.

#### AGE Funzione antigelo

Se è necessario evitare che il liquido termovettore raggiunga temperature prossime al gelo, è possibile intervenire attivando la funzione AGE (Antigelo). La funzione ha il compito di attivare la pompa di circolazione quando la temperatura rilevata dalla sonda S1 raggiunge o è inferiore al parametro AGE del menu tecnico, la funzione può essere disabilitata impostando il parametro AGE a 0.

#### Reset di fabbrica

Per riportare la centralina ai valori i fabbrica, occorre raggiungere la voce RES nel menu tecnico, premere 5 volte il tasto +, comparirà la scritta ON, a questo punto premere menu. La centralina riporterà la scritta scorrevole "Eseguito" a conferma dell'operazione. Attenzione tutti i dati inseriti precedentemente verranno cancellati, compresi i dati di associazione wifi.

ALLARME	CAUSA	VISUALIZZAZIONE CON TESTO SCORREVOLE		
1	SONDA 1 APERTA O NON COLLEGATA	SONDA 1 APERTA		
2	SONDA 2 IN CORTO CIRCUITO	SONDA 1 IN CORTO		
3	SONDA 2 APERTA O NON COLLEGATA	SONDA 2 APERTA		
4	SONDA 2 IN CORTO CIRCUITO	SONDA 2 IN CORTO		
5	SONDA 3 APERTA O NON COLLEGATA	SONDA 3 APERTA		
6	SONDA 3 IN CORTO CIRCUITO	SONDA 3 IN CORTO		

#### ALLARMI Le situazioni di allarme che si possono verificare sono le seguenti:

#### Gestione del circolatore PWM

La gestione del circolatore pwm è regolata da 3 parametri tecnici:

- **SP1** valore minimo PWM
- SP1 imposta la minima PWM utilizzabile durante il controllo
- EP1=ON Quando il controllo attiva il circolatore, esso si avvierà al valore PWM impostato da SP1, in questa condizione per ogni ulteriore grado di aumento della temperatura del collettore rispetto al bollitore si ha un aumento PWM del 10%.

Es: SP1=25% DEL=5°C T.boiler=50°C

- T.Collettore 54° = circolatore =off
- T.Collettore 55° = circolatore =on PWM=25%

T.Collettore 56° = circolatore =on PWM=35%

- T.Collettore 57° = circolatore =on PWM=45%
- EP1=OFF Quando il controllo attiva il circolatore, esso si avvierà sempre al valore pwm100%
- **CP1** impostazione curva funzionamento CP1= 1 la portata del circolatore aumenta con il diminuire del segnale PWM letto sui morsetti di uscita, es: pwm=0% circolatore al massimo, pwm=100% circolatore fermo. N.B. da selezionare solo nel caso si impiegano circolatori nati per applicazione su impianti di riscaldamento.
- CP1= 2 (**default**) la portata del circolatore aumenta con l'aumento del segnale PWM letto sui morsetti di uscita, es: pwm=100% circolatore al massimo, pwm=0% circolatore fermo.

NOTA: Il valore PWM calcolato è sempre forzato al 100% per i primi 10 secondi di attivazione del circolatore.

#### Istallazione

L'istallazione anche se non complessa, richiede che venga svolta da personale tecnico qualificato.

Si ricorda che il dispositivo richiede alimentazione alla rete elettrica a 230 volt, pertanto è presente un rischio di shock elettrico.

Considerando che per lo specifico prodotto è richiesta la possibilità di connettersi ad internet, occorre assicurarsi che il punto di installazione sia raggiungibile da un efficiente livello di segnale WI-FI.

Effettuare prima tutti i collegamenti elettrici, poi selezionare il programma richiesto e intervenire in eventuali regolazioni del menu tecnico e effettuare un collaudo dell'impianto. Al termine del collaudo è possibile effettuare la procedura di collegamento alla rete WI-FI come descritto nel Capitolo dedicato.

### Programma 1



MORSETTO	NOME		COLLEGAMENT				
1-2	Linea 220	Linea 220 volt					
3-4	Non usato			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11			
5-6-7	Contatti p	uliti relè integrazione (Elettrovalvola)		F N F	N C Nc Na PWM	I GND COM S1 S2 S3	
8-9	Non usato						
10	Ingresso comune sonde			LINEA T.EV.		<b>S1</b> S2 S3	
10-11	INGRESSO	INGRESSO SONDA 1				-	
10-12	Ingresso N	Ingresso Non Utilizzato					
10-13	Ingresso N	Ion Utilizzato					
PARAMETRI				·			
DISPLAY	LED	DESCRIZIONE		DEFAULT	RANGE	UNITA'	
DIS	S1	VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA	SONDA 1	1	1-3	°C	
TEV	EV	TERMOSTATO USCITA AUSILI	ARIA	54	20-90	°C	

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO		
SE la condizione è vera si attiva l'uscita corrispondente	STATO LOGICO	USCITA
SE (S1>=TEv)		EV= on
SE (S1<=TEv-IST)		EV= off

## Programma 2



MORSETTO	NOME		COLLEGAMENT				
1-2	Linea 220	volt					
3-4	Uscita alir	nentazione circolatore		1 2 3	9 10 11 12 13		
5-6-7	Contatti p	uliti relè integrazione (Elettrovalvola)		FNF	N C Nc Na PWM	GND COM S1 S2 S3	
8-9	Uscita seg	nale pwm					
10	Ingresso c	omune sonde		LINEA	T.EV. PW	/M S1 S2 S3	
10-11	INGRESSO	SONDA 1					
10-12	INGRESSO	SONDA 2					
10-13	INGRESSO	NON UTILIZZATO					
PARAMETRI			·	·			
DISPLAY	LED	DESCRIZIONE		DEFAULT	RANGE	UNITA'	
DIS	S1-S2	RIFERIMENTO VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA ALLA SONDA SELEZIONATA		1	1-3	°C	
TEV	EV	TERMOSTATO USCITA AUSILIARIA		54	20-90	°C	
DEL		DELTA DIFFERENZIALE SONDE (MENU TECNICO)		2	2-20	°C	
TSb		TEMPERATURA DI SICUREZZA BOLLITORE	90	65-150			
TSC		TEMPERATURA SICUREZZA COLLETTORE	(menu tecnico)	130	100-150	°C	

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO				
SE la condizione è vera si attiva l'uscita corrispondente STATO LOGICO USCITA				
SE (S1 >= <b>TSC</b> )	OVERTEMP_S1			
SE (S2 >= <b>TSb</b> )	OVERTEMP_S2			
SE ((S1 >25) E (S1 >= (S2+DEL) ) E (OVERTEMP_S2=OFF) E (OVERTEMP_S1=OFF)))		P1		
SE (S2>=TEv)		EV= on		
SE (S2<=TEv-IST)		EV= off		



MORSETTO	NOME		COLLEGAMENT				
1-2	Linea 220	Linea 220 volt					
3-4	Uscita alin	nentazione circolatore		1 2 3	9 10 11 12 13		
5-6-7	Contatti p	uliti relè integrazione (Elettrovalvola)		F N I	P N C Nc Na PWM	I GND COM S1 S2 S3	
8-9	Uscita seg	nale pwm					
10	Ingresso c	omune sonde			T.EV. PW	VM S1 S2 S3	
10-11	INGRESSO	SONDA 1					
10-12	INGRESSO	NGRESSO SONDA 2					
10-13	INGRESSO	SONDA 3					
PARAMETRI							
DISPLAY	LED	DESCRIZIONE		DEFAULT	RANGE	UNITA'	
DIS	S1-S2-S3	RIFERIMENTO VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA ALLA SONDA SELEZIONATA		1	1-3	°C	
TEV	EV	TERMOSTATO USCITA AUSILIARIA		54	20-90	°C	
DEL		DELTA DIFFERENZIALE SONDE (MENU TECNICO)		2	2-20	°C	
TSb		TEMPERATURA DI SICUREZZA BOLLITORE (menu tecnico)		70	65-150		
TSC		TEMPERATURA SICUREZZA COLLETTORE	(menu tecnico)	130	100-150	°C	

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO		
SE la condizione è vera si attiva l'uscita corrispondente	STATO LOGICO	USCITA
SE (S1 >= <b>TSC</b> )	OVERTEMP_S1	
SE (S2 >= <b>TSb</b> )	OVERTEMP_S2	
SE ((S1 >25) E (S1 >= (S2+DEL) ) E (OVERTEMP_S2=OFF) E (OVERTEMP_S1=OFF)))		P1
SE (S3>=TEv)		EV= on
SE (S3<=TEv-IST)		EV= off

#### Descrizione funzionalità WIFI

La centralina è dotata di dispositivo di comunicazione Wifi grazie al quale è possibile monitorare le temperature misurate e regolare a piacimento la temperatura di intervento del termostato elettrovalvola.

Al termine dell'istallazione della centralina e del completamento di tutti i test di funzionamento è possibile provvedere alle operazioni di collegamento alla rete wifi.

#### Indicatore stato connessione LED

Nel menu tecnico della centralina e presente la voce menu LED questa permette di attivare un lampeggio di uno o più puntini led presenti alla base del display.

CONDIZIONI	DOT POINT	descrizione	
In Pairing	1.23	Lampeggio breve led sinistro ogni 2 secondi	
Connesso	123.	Lampeggio breve led destro ogni 2 secondi	
In Aggiornamento	1.2.3.	Lampeggio contemporaneo di media durata di tutti i tre led	
Wifi error	123.	Lampeggio veloce led destro	
LED non abilitato	Non disponibile	Se il parametro tecnico LED è impostato a =0 , si disabilita l'indicatore led wifi	

#### Menu wifi

La centralina dispone di un menu dedicato per le funzioni wifi, Si accede premendo insieme per 5 Secondi i tasti **menù** e **ritorno**. Nella tabella seguente e riportato schematicamente l'organizzazione di questo menù.

VOCI MENU WIFI	RISPOSTA TESTUALE CONCATENATA	SIGNIFICATO	AZIONI
STATO WIFI	Connesso	Connessione ad internet presente	
	Ap radio	Modulo wifi pronto per essere associata ad una rete wifi	
	In Aggiornamento	Modulo wifi in aggiornamento	
	In avvio	Modulo Radio in fase di avvio	
	Non connesso	Stato non connesso o errore di configurazione, passare alla voce ERBOR WIEL	
ERROR WIFI	No error	Nessun errore presente	
		In base ai dati immessi non è possibile accedere alla rete	Ripetere a procedura di
	Wifi non trovata	indicata	accoppiamento
	Par errati	Errore nei parametri immessi	Ripetere a procedura di accoppiamento
	DHCP Spento	Router non assegna indirizzo IP	Attivare DHCP nel Router e ripetere la procedura di accoppiamento
	DNS non risponde	DNS del router non attivo	Verificare DNS nel Router
	Update error	Si è verificato un errore durante la procedura di aggiornamento del modulo wifi	Verificare la connessione internet di casa ed attendere la risoluzione automatica del problema
	NTP non risponde	Il servizio di aggiornamento dell'orologio e data non risponde	Attendere la risoluzione automatica del problema
	AP occupato	Troppe connesioni di pairing al dispositivo	Chiudere l'App su tutti i cellulari di casa e ripetere la procedura di accoppiamento
	Cloud non risponde	Il servizio cloud è momentaneamente non disponibile	Attendere la risoluzione automatica del problema
	ld num	Codice di errore tecnico	Se l'errore non si risolve automaticamente, disalimentare per 15 secondi e riprovare.
PAIRING ON		Il modulo wifi è pronto per essere associata ad una rete wifi	
PAIRING OFF		Il modulo wifi già dispone di una configurazione, la quale potrebbe essere anche non funzionante.	Per predisporre la centralina ad una nuova configurazione premere il tasto +, si avvierà un <b>Countdown</b> di 60 secondi entro il quale occorre provvedere all'accoppiamento con smartphone
	Conto alla rovescia di 60 secondi	Tempo massimo di attesa accoppiamento da App	

#### ASSOCIAZIONE CON APP COELTE

COELAPP è l'applicazione COELTE per i dispositivi con modulo wifi della casa Coelte.

L'app è disponibile al download gratuito negli store Android e Apple.

Dopo aver istallato l'app sul proprio smartphone, verrà mostrata una pagina di rubrica vuota.

Prima di procedere con la configurazione, solo in caso di utilizzo di un IPhone, occorre **disattivare l'utilizzo dei Dati Cellulare della propria sim** . Verificare di essere connessi alla propria rete WiFi con lo SmartPhone (<u>le reti</u> <u>consentite sono solo quelle in 2.4 GHz</u>, <u>le PASSWORD non devono contenere caratteri speciali, ma solamente</u>

#### ALFANUMERICI).

Premere sull'icona + per aggiungere un device. Quindi sarà necessario inserire:

- un nome per il device (es: stufa Tavernetta), può essere diverso per tutti gli utenti che utilizzano l'app per lo stesso device.)
- assicurarsi che il proprio smartphone non aggiunga spazi vuoti nei campi testo, ne prima, ne dopo l'inserimento del nome device,
- un codice utente, deve essere lo stesso per tutti gli utenti che utilizzano lo stesso device.
- assicurarsi che il proprio smartphone non aggiunga spazi vuoti nei campi testo, ne prima, ne dopo l'inserimento del codice utente,
- Citta meteo, inserire in nome del proprio paese e citta per usufruire del servizio meteo locale.
- Premere salva
- A questo punto al pop up visualizzato cliccare su DA CONFIGURARE

10:50 () 🖬 🖵 🖬 …	.ull .ull 📚 🖿 83%
Nuovo	
Nome Apparecchio Tavernetta	
Codice utente asdfghjkl	
Configu	razioni
Città meteo Roma	
SALVA	ANNULLA
	۹

ociApp
device è già configurato o è d onfigurare?

GIÀ CONFIGURATO DA CONFIGURARE

- In base al dispositivo in proprio possesso potrebbe apparire messaggio di richiesta di autorizzazione ad accedere alla rete Coeltewifi Ed il consenso alla geo-localizzazione, alle diverse richieste occorre fornire i permessi. Se il messaggio non compare e si riscontrano problemi nella connessione dello smartphone al device verificare nel menu impostazioni del
- cellulare che l'App Coeltewifi disponga delle necessarie autorizzazioni
  A questo punto potrebbe comparire un pop up con richiesta di attivazione della geo localizzazione, quindi andare nelle impostazioni del vostro cellulare e attivare la geolocalizzazione e poi rilanciare la procedura di accoppiamento
- DIGITARE la password della propria rete wifi e premere ok assicurandosi che non siano inseriti caratteri speciali nella password ma solo alfanumerici

Attivare la geolocalizzazi	one e ripr	ovare
		ок
Richiesta passwor	rd	
Inserire password della CO.EL.TE.2	a rete	
Password CO.EL.TE	.2	_
ANN	JULLA	ок

• Comparirà un ulteriore pop up di avviso



- quindi sulla centralina accedere al menu WIFI (premere 5 secondi i tasti MENU +RITORNO) e raggiungere la terza voce Piring
- PAIRING GIA ATTIVO
- se compare la scritta *Pairing\_on*, device è già in modalità di accoppiamento
- quindi è possibile premere ok sull'app,
- seguirà un messaggio pop up con richiesta di collegamento alla rete "Co.El.TeWiFi", accettare;
- la procedura di accoppiamento è terminata, premere ok sul nuovo messaggio che apparirà sullo smartphone.
- Prima di poter utilizzare il device con l'app occorre solo attendere qualche minuto che vengano stabilite e registrate le connessioni e i servizi necessari al funzionamento.
- È possibile conoscere lo stato di connessione tornando alla voce STATO WIFI del menu wifi.
- PAIRING NON ATTIVO
- Mentre se il device è stato precedentemente utilizzato, alla terza voce del menu WIFI sarà presente la scritta *Pairing off*
- occorre premere il tasto+ della centralina, subito dopo comparirà un conteggio alla rovescia di 60 secondi entro questo tempo premere ok sullo smarphone
- dopo qualche secondo di attesa , comparirà il messggio Attesa con un timer di conteggio alla rovescia di 59 secondi entro i quali bisognerà premere OK su app
- come già descritto in precedenza seguirà un messaggio pop up con richiesta di collegamento alla rete "Co.El.TeWiFi", accettare;
- la procedura di accoppiamento è terminata, premere ok sul nuovo messaggio che apparirà sullo smartphone.
- Prima di poter utilizzare il device con l'app occorre solo attendere qualche minuto che vengano stabilite e registrate le connessioni e i servizi necessari al funzionamento.
- È possibile conoscere lo stato di connessione tornando alla voce STATO WIFI del menu wifi.

#### ASSOCIAZIONE NUOVO SMARTPHONE A DEVICE GIÀ CONFIGURATO

Istallare CoelApp dul proprio smartphone, e cliccare sull'icona + della pagina della rubrica poi:

- un nome per il device (es: stufa Tavernetta), può essere diverso per tutti gli utenti che utilizzano l'app per lo stesso device.)
- codice utente, immettere lo stesso codice utente utilizzato nella configurazione
- Citta meteo, inserire in nome del proprio paese e citta per usufruire del servizio meteo locale.
- Premere salva
- A questo punto al pop up visualizzato cliccare su GIA'CONFIGURATO
- Verrà richiesto l'inserimento dell'ID del device . L'id può essere copiato da un altro dispositivo associato nella rubrica dell'app



• Dopo l'inserimento dell'id premere su OK

#### Schermate ed elementi CoelApp

Quello che viene mostrato a display risulta essere quanto mostrato nelle foto in seguito riportate per i tre diversi programmi nelle diverse condizioni del circolatore e dell'elettrovalvola dell'acqua calda.





COELTE.NET